

**При выборе 40-футового морского рефконтейнера следует обратить внимание на следующие особенности:**

**1. Холодильный агрегат**

- 1.1 Попросите продавца включить установку в нужном Вам температурном режиме;
- 1.2 Убедитесь в отсутствии посторонних шумов (стуки, скрипы, дребезжание и т.д.), звук должен быть ровным, монотонным;
- 1.3 Проверьте уровень хладагента в системе через 15-20 минут после запуска (смотровое стекло на жидкостной линии должно быть чистым, без пузырьков);
- 1.4 Осмотрите трубопроводы на предмет утечек хладагента (они проявляются в виде масляных пятен);
- 1.5 Когда установка наберет заданную температуру, проверьте уровень масла в смотровом стекле компрессора (1/2 - 3/4 стекла);
- 1.6 Проверьте состояние наружного теплообменника - конденсатора, оребрение должно быть чистым и ровным;
- 1.7 Попросите открыть панель управления и осмотрите реле, контакторы и проводку. Они должны быть чистыми, без следов подгорания;
- 1.8 Обратите внимание на электронный указатель температуры. Показания должны быть стабильными, индикация работы установки четкой, немерцающей;
- 1.9 После выхода установки на заданный температурный режим проверьте работу установки в режиме ручной оттайки и в режиме подогрева. Убедитесь, что в режиме оттайки конденсат сливается на улицу через дренажный трубопровод;

**2. Корпус**

- 2.1 Осмотрите наружные стены и крышу на предмет пробоин, вмятин, отслоений. Если обнаружите пробоины в стенах или крыше, то от такого контейнера лучше отказаться;
- 2.2 Двери должны открываться и закрываться без значительных усилий, уплотнительные резинки должны быть целыми;
- 2.3 Потолок и внутренние стены следует осмотреть (простучать) на предмет отслоений. При значительных отслоениях от такого контейнера лучше отказаться;
- 2.4 Пол должен быть ровным, при подпрыгивании не прогибаться и не деформироваться;
- 2.5 Наличие заплаток снаружи и внутри контейнера не отражается на работоспособности рефконтейнера в целом, если они выполнены квалифицированно.

**ООО «Рифер-Сервис»**

www.reefer-service.ru +7(495) 649-49-88

reefer-service@mail.ru +7(963)750-48-88